

Montageanleitung WEBAMED Wandschutzplatten

- **Wichtige Hinweise**

WEBAMED Wandschutzplatten sind thermoplastischer Kunststoff, der sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt oder zusammenzieht. WEBAMED lagert und bearbeitet das Material bei Raumtemperatur. Das Material sollte daher mindestens 24 Stunden vor Montage bei annähernd gleicher Temperatur gelagert werden, damit es sich mit der gegebenen Raumtemperatur akklimatisieren kann. Sollten die Platten aufgerollt im Karton geliefert werden, diese bitte umgehend auspacken und auf eine glatte, saubere Fläche auslegen.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Fachberater.

- **Allgemein**

Die WEBAMED Wandschutzplatten haben einseitig eine leichtstrukturierte Oberfläche. Diese Seite ist die Sichtseite. Die glatte Rückseite wird auf den Untergrund aufgebaut. Die strukturierte Oberfläche ist mit einer weißen Schutzfolie versehen, diese ist nach der Montage sofort zu entfernen.

- **Bearbeitung**

Die WEBAMED Wandschutzplatten werden durch WEBAMED GmbH auf Wunsch in Länge und Breite gefertigt. Auf der Baustelle können jedoch mit Oszillierender- und/oder Tauchsäge, Zuschnitte und/oder Ausschnitte für Steckdosen etc. erstellt werden.

Folgendes weiteres Werkzeug ist empfehlenswert:

- Teppichmesser, Ziehklinge, Blechschere
- Walze zum Andrücken der Platten
- Kartuschenpresse und / oder Zahnspachtel

- **Montage**

Vor Montagebeginn ist darauf zu achten, dass der Untergrund sauber, glatt und staubfrei ist. Der Untergrund sollte trocken sein, die **Restfeuchte darf nicht >0,4%** sein. Darüber hinaus muss der **Untergrund grundiert** sein oder mit einem Vlies oder Glasfasertapete versehen sein. Die Montage ist gemäß der Ausschreibung oder den Anforderungen des Architekten oder Bauherren durchzuführen.

Die WEBAMED Wandschutzplatten werden mittels des 1 Komponentenklebstoffes TopFix auf einen saugenden Untergrund verklebt. Das Aufbringen des Klebers auf der glatten Plattenseite erfolgt durch wellenförmigen Auftrag des Klebstoffes aus einer Kleberkartusche (Inhalt 310ml) oder vollflächiger Verklebung mit Hilfe eines Zahnspachtels. Der Kleber wird grundsätzlich nur auf die Platte aufgetragen, der Untergrund sollte nicht mit Kleber versehen werden. Zusätzliches Verschrauben der Platten ist nicht erforderlich. Saugende Untergründe sind z.B. Gipskarton, Mauerwerk, verputzte und/oder gestrichene Wände. Untergründe müssen zwingend vor dem Anbringen der Platten mit einer Grundierung versehen werden.

Die mit dem Kleber versehenen WEBAMED Wandschutzplatten sollten optimaler Weise mit einem Gummiroller an die Wand gepresst werden. **ACHTUNG:** Der TopFix hat eine hohe Anfangshaftung und die Platten können nur noch kurzzeitig nachjustiert werden.

Nach dem Aufbringen der WEBAMED Wandschutzplatten können, die Fugen, falls gewünscht, mit Silikon abgedichtet werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes Silikon!

- **Kleber und Silikon**

Wie bereits beschrieben, sollten für die Montage ausschließlich der Montagekleber TopFix bei saugenden Untergründen verwendet werden. Der Verbrauch liegt bei ca. 300-350 g/m². Bei nicht saugenden Untergründen benötigen wir genaue Informationen über den Untergrund, um einen optimalen Klebstoff zu empfehlen.

Farblich zu den Plattenfarben abgestimmten Silikon können Sie bei WEBAMED erwerben.